




I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).

F - Pour serrer, utiliser la clé comme indiqué ci dessous.

GB - For tightening, please use the wrench as per the drawing.

D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.

E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen



LA PREALPINA srl

INDUSTRIA ACCESSORI AUTO  
10040 VOLVERA (Torino) ITALY  
Strada Orbassano, 47

tel. 011 985 06 83, Fax 011 985 72 76

<http://www.laprealpina.net>; e-mail: [lp@laprealpina.it](mailto:lp@laprealpina.it)

21/01/2019

Rev. 0